

Uputstvo za Korišćenje i Podešavanje Tajmera za Vodu na Baterije

1. Opšti podaci Ovo uputstvo namenjeno je korišćenju i podešavanju tajmera za vodu na baterije, dizajniranog za automatsko upravljanje navodnjavanjem u baštama, plastenicima i hidroponskim sistemima. Tajmer omogućava podešavanje vremena zalivanja, frekvencije i trajanja, sa LCD ekranom za lak pregled. Radi na baterije, otporan je na vlagu i povezuje se sa slavinom i crevom. Pridržavajte se koraka kako biste osigurali ispravnu upotrebu i duži vek trajanja uređaja.
2. Komponente
 - Povezivanje sa slavinom za vodu (Water tap connection)
 - Matica za spajanje (Union nut)
 - LCD ekran (LCD display)
 - Dugmad za upravljanje (Control keys)
 - Odjeljak za baterije (Battery compartment)
 - Povezivanje sa crevom (Hose connection)
 - Vijčani poklopac (Screw cover)
 - Tehnički podaci (Technical data)
 - Vijčani poklopac (Screw cover)
 - Povezivanje sa crevom (Hose connection)
3. Tehničke specifikacije
 - Pritisak vode: [vrednost, npr. standardni opseg 0.5–8 bar] (Water pressure)
 - Sredstvo za navodnjavanje: Čista voda (Irrigation medium)
 - Pritisak vode: [vrednost] (Water pressure)
 - Sredstvo za navodnjavanje: Čista voda
4. Priprema pre instalacije
 - Baterije: Ugradite 2 AA baterije u odjeljak za baterije, poštujući polove (+) i (-). Koristite alkalne baterije za bolje performanse.
 - Provera stanja: Uverite se da je tajmer nepoškodovan, ekran čist i dugmad reaguju na pritisak.
 - Lokacija: Izaberite suvo mesto za tajmer, blizu slavine, izvan direktnog sunca ili kiše. Koristite zaštitnu kutiju ako je spolja.

- Alati: Pripremite crevo za vodu, kapilarno crevo i eventualno kliješta za priključivanje.
5. Instalacija korak po korak
 6. Povezivanje sa slavinom:
 - Isključite vodu na slavinu.
 - Pričvrstite gornji deo tajmera (sa navojem) na slavinu. Zategnite ručno kako biste sprečili curenje (koristite gumenu podlogu ako je potrebno).
 - Uključite vodu i proverite da nema curenja.
 7. Povezivanje kapilarnog creva:
 - Koristite uključeni priključak za kapilarno crevo.
 - Pričvrstite donji deo tajmera na crevo ili priključak. Zategnite navoj kako biste osigurali čvrsto povezivanje.
 - Postavite kapilarno crevo prema biljkama za ravnomerno navodnjavanje.
 8. Podešavanje vremena:
 - Pritisnite dugme "**TIME**" da uđete u režim podešavanja vremena
 - Koristite dugmad ↑ i ↓ (dugmad za gore i dole) za podešavanje sata, minuta i dana.
 - Potvrdite unos pritiskom na "**SET**" (potvrdi unos). Prvo podesite sate, pa onda minute na isti način, a potom odaberite dan u nedelji i potvrdite na **SET**
 9. Postavljanje ciklusa zalivanja:
 - Pritisnite dugme "**PROG**" da uđete u režim programa ("SETTING THE WATERING PROGRAMS (1-16)" - podešavanje programa zalivanja (1-16)).
 - Izaberite broj programa (1–16) koristeći dugmad ↑ i ↓ i potvrdite na taster **SET**
 - Podešavajte:
 - Početno vreme zalivanja (Namestite tačno vreme uključivanja)
 - Trajanje zalivanja (od 1 minuta do 9 sati i 59 minuta).
 - Frekvenciju (npr. svaki dan, svaki drugi dan "**2nd**", svaki treći dan "**3rd**" ili određeni dani u nedelji. Svaki dan selektujete klikom na dugme **SET**, **možete selektovati više dana**, ili sve.
 - Koristite ↑ i ↓ za navigaciju i "**SET**" za potvrdu. Sačuvajte podešavanja.

10. Uključivanje sa tajmerom:

- Pritiskom na dugme **ON** pokrećete podešavanje tajmera za jednokratno zalivanje
- Podesite prvo koliko sati, a potom koliko minuta želite da traje zalivanje, i potvrdite pritiskom na dugme **SET**.
- Koristite ↑ i ↓ za navigaciju i " **SET** " za potvrdu.

11. Dok god je zalivanje u toku, na tajmeru će pisati **RUN TIME**, i pokazivaće se preostalo vreme za zalivanje

12. Održavanje i nega

- Čišćenje: Ispirajte priključak i kapilarno crevo čistom vodom svake nedelje kako biste uklonili naslage ili mulj.
- Zamena baterija: Zamijenite kada se pojavi ikona niske baterije (svakih 6–12 meseci). Koristite nove alkalne baterije.
- Zimska zaštita: Isključite tajmer zimi, ispraznite vodu iz creva i sklonite ga na suvo mesto da biste sprečili smrzavanje.
- Redovna provera: Svakih mesec dana proveravajte priključke na curenje i ekran na oštećenja.

Rešenje problema

- Tajmer se ne uključuje: Proverite baterije i zamijenite ih. Ako je na struju, proverite adapter.
- Nema vode: Proverite da li je slavina otvorena, crevo nije začepljeno i da nema curenja. Ponovo podešavajte program.
- Pogrešno vreme: Ponovo podešavajte sat ako je došlo do prekida napajanja.
- Curenje: Zategnite priključke ili zamijenite oštećene delove. Ako problem potraje, kontaktirajte podršku.
- Ekran ne radi: Zamijenite baterije ili proverite na vlagu unutar uređaja.

Tehničke specifikacije

- Pritisak vode: Standardni opseg 0.5–8 bar (Water pressure).
- Sredstvo za navodnjavanje: Čista voda ili hranljivi rastvor (Irrigation medium).