

Uputstvo za Ovlaživač vazduha QT-JS2102 9L



Princip rada proizvoda

Ultrazvučni ovlaživač koristi visokofrekventne oscilacije (1,7 miliona po sekundi) za atomizaciju vode u ultrafine čestice veličine 1-5 mikrona. Vodena magla se zatim raspršuje u vazduh pomoću pneumatskog uređaja, obezbeđujući ravnomerno ovlaživanje prostorije.

Način upotrebe

1. Postavite ovlaživač na ravnu površinu. Skinite glavnu jedinicu i uklonite zaštitnu vrećicu sa pumpe za vodu. Sipajte odgovarajuću količinu čiste vode iz slavine u rezervoar. Prilikom dodavanja vode, utikač mora biti isključen. Napunite rezervoar do oznake „MAX“ ili najvišeg nivoa vode označenog na rezervoaru.
2. Postavite glavnu jedinicu na rezervoar (pumpa za vodu mora biti u vodi). Uverite se da radni napon uređaja odgovara naponu mreže, zatim uključite utikač u utičnicu.
3. Uključite prekidač za napajanje ili dugme za podešavanje količine magle. Indikator napajanja (ili ekran) će se upaliti, a uređaj će početi da radi. Količina magle može se slobodno podešavati.
4. Kada nivo vode u rezervoaru postane prenizak, uređaj automatski prekida napajanje, a indikator za nedostatak vode (crveni) se pali. Isključite prekidač, izvucite utikač i dopunite rezervoar vodom.

Brzi način dodavanja vode

1. Isključite napajanje i izvucite utikač. Polako sipajte vodu u rezervoar kroz gornji otvor. Ako prvi put koristite uređaj, uklonite zaštitnu vrećicu sa pumpe za vodu.
2. Ne sipajte vodu u mlaznicu za prskanje. Pazite da nivo vode ne pređe oznaku „MAX“.
3. Nakon dodavanja vode, uključite utikač i pokrenite uređaj.

Uputstva za rad inteligentne kontrolne table

(Napomena: Detaljna uputstva za kontrolnu tablu nisu dostupna u dokumentu zbog nepotpunog teksta. Podešavanje se vrši preko dugmadi za uključivanje i kontrolu količine magle, uz vizuelne indikatore na ekranu.)

Sigurnosna uputstva

1. Ne vucite utikač mokrim rukama da biste izbegli strujni udar.
2. Ne rastavljajte, popravljajte ili modifikujte uređaj bez ovlašćenja.
3. Postavite uređaj na ravnu površinu, dalje od ivica, da biste izbegli prevrtanje.
4. Držite uređaj van domašaja dece i ne dozvoljavajte im da ga koriste bez nadzora.
5. Isključite napajanje i izvucite utikač prilikom dodavanja vode, čišćenja ili kada se uređaj ne koristi.
6. Ne sipajte vodu topliju od 40°C u rezervoar da biste izbegli oštećenje.
7. Sprečite ulazak vode u telo uređaja kroz izlaz za vazduh ili mlaznicu za maglu. Ako se to desi, obrišite suvom krpom.
8. Ne dodavajte hemikalije, parfeme ili deterdžente u rezervoar jer to može izazvati lošu atomizaciju.
9. Na temperaturama ispod 0°C, ispraznite vodu iz rezervoara da sprečite smrzavanje i oštećenje.
10. Ne koristite oštećeni kabl za napajanje. Ako je kabl oštećen, kontaktirajte prodavca ili servis.

Čišćenje i održavanje

1. Čistite atomizacijske ploče i rezervoar svake nedelje. Pre čišćenja isključite napajanje i izvucite utikač.
2. Obrišite spoljašnje površine mekom, vlažnom krpom (ispod 42°C).
3. Ne koristite tvrde predmete za čišćenje da biste izbegli oštećenja komponenti.
4. Izbegavajte hemijske deterdžente.
5. Redovno menjajte staru vodu u rezervoaru da biste održali čistoću.
6. Ako se uređaj ne koristi duže vreme, osušite unutrašnjost.

Uklanjanje kamenca sa atomizacijskih ploča i baze

1. Isključite napajanje i izvucite utikač.
2. Sipajte sredstvo za uklanjanje kamenca u bazu, dodajte toplu vodu (oko 60°C) da se rastvori, i ostavite 5-10 minuta.
3. Očistite površinu atomizacijske ploče četkom dok kamenac ne nestane.
4. Isperite bazu i ploču čistom vodom.

Tehničke specifikacije

- **Naziv proizvoda:** Ultrazvučni ovlaživač
- **Model:** QT-JS2102
- **Nazivni napon:** Nije precizirano u dokumentu (verovatno 100-240V, standardno za ultrazvučne ovlaživače)
- **Nazivna frekvencija:** Nije precizirano u dokumentu (verovatno 50/60 Hz)
- **Nazivna snaga:** 28 W
- **Kapacitet rezervoara:** 9 L
- **Maksimalni izlaz magle:** 300 ml/h