

UPUTSTVO

Za ultrazvučni ovlaživač

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

NAČIN RADIA

Ultrazvučni ovlaživač vazduha koristi princip ultrazvučne oscilacije koja proizvodi 1,7 miliona visokofrekventnih oscilacija u sekundi. Voda se pretvara u ultrafine čestice od 1-5 mikrona, a kroz ventilator se raspršuje u vazduh, čime se postiže cilj ravnomernog ovlažavanja vazduha.

NAČIN UPOTREBE

1. Postavite mašinu na ravnu površinu, uklonite glavni deo i plastičnu kesu sa pumpe. Napunite rezervoar čistom vodom iz slavine ili čistom vodom (utikač za struju mora biti isključen prilikom punjenja) do oznake „MAX“ unutar rezervoara.
2. Postavite glavni deo na rezervoar (pumska pumpa treba da bude u rezervoaru). Obrišite vodu sa površine mašine i uključite utikač. Proverite da li je radni napon mašine u skladu sa naponom pre upotrebe.
3. Uključite prekidač za napajanje/uključivanje i podešavanje magle. Indikator za napajanje i ekran se upale. Mašina počinje da radi, a nivo magle se može podesiti.
4. Mašina će se automatski isključiti kada nestane vode, a indikator lampice postane crven. Isključite mašinu i isključite utikač pre punjenja rezervoara vodom.

STRUKTURA PROIZVODA

- Glavni deo
- Pumpa
- Prikazni ekran
- Ploča za upravljanje
- Posuda za arome
- Rezervoar za vodu
- Osnova
- Kabl
- Otvor za preliv
- Oznaka „MAX“
- Plutajući deo
- Poklopac
- Položaj pumpe glavnog dela
- Punjenje vode u rezervoar
- Maksimalni nivo vode
- Uključivanje/isključivanje napajanja
- Tačan položaj pumpe
- Postavljanje glavnog dela na rezervoar
- Uključivanje utikača
- Otvor za odvod
- Ručka
- Glavni deo
- Konektorska linija, cev za vodu
- UV lampa
- Ultrazvučni atomizer
- Pumpa
- Gornji ulaz za vodu
- Izlaz za vazduh

Napomena: Uklonite plastičnu kesu pre upotrebe.

UPRAVLJANJE DODIRIMA

1. Uključite utikač i dodirnite taster za napajanje, indikator se upali i magla je na nivou 3. Ponovnim dodirivanjem tastera za napajanje podešava se nivo magle i gasi mašina. Dodirivanje unutar 5 sekundi uključuje režim spavanja i gasi sve indikatore.
2. Dodirnite taster za napajanje unutar 5 sekundi da upravljate uključivanjem/isključivanjem zelenog noćnog svetla.
3. Automatska funkcija isključivanja: Mašina se automatski gasi kada nestane vode uz upozoravajući alarm.

DIGITALNA UPRAVLJANJA

1. **NAPAJANJE:** Dodirnite taster za napajanje, LCD ekran se upali, mašina počinje da radi. Ponovnim dodirivanjem se gasi.
2. **MERILNIK MAGLE:** Mašina ima tri nivoa, podrazumevano radi na nivou 3 prilikom pokretanja.
3. **TAJMER:** Mašina ima funkciju tajmera za automatsko gašenje od 1 do 12 sati.
4. **VLAŽNOST:** U radnom stanju, dodirnite ovaj taster da uključite funkciju konstantne vlage, a postavljena vlažnost se prikazuje na LCD ekranu. Podrazumevana vlažnost je 40%, povećava se za 5% svakim dodirivanjem do 90%, a zatim se isključuje funkcija. Kada ambijentalna vlažnost dostigne postavljenu vrednost, atomizacija se automatski zaustavlja.
5. **UV:** Kada je mašina uključena, dodirnite taster UV da uključite funkciju dekontaminacije, a ponovnim dodirivanjem je isključite.
6. **REŽIM SPAVANJA:** Dodirnite taster za konstantnu vlažnost da pokrenete režim spavanja, ekran se gasi, a mašina nastavlja rad u prethodnom stanju. Dodirivanjem bilo kog tastera gasi se režim spavanja, a ekran se pali.

ČESTI PROBLEMI I REŠENJA

- **Abnormalni simptomi:** Indikator nije upaljen, nema vazduha, nema magle
 - **Uzrok:** Utičnica nije pravilno uključena, prekidač nije uključen.
 - **Rešenje:** Ispravno uključite utikač, uključite prekidač.
- **Indikator upaljen, ima vazduha, nema magle:**
 - **Uzrok:** Nema vode u rezervoaru, automatski kontroler vlage nije uključen, plutajući poklopac nije pritisnut.
 - **Rešenje:** Napunite rezervoar, uključite kontroler, pritisnite plutajući poklopac.
- **Magla sa mirisom:**
 - **Uzrok:** Novi uređaj, voda u rezervoaru nije čista, visok nivo vode u kupatilu.
 - **Rešenje:** Ostavite na senci 12 sati, očistite ili zamenite vodu, izlijte deo vode iz kupatila.
- **Indikator upaljen, nema vazduha, nema magle:**
 - **Uzrok:** Nivo vode u kupatilu previsok, naslage na pretvorniku.
 - **Rešenje:** Ispustite deo vode iz kupatila, očistite pretvornik.
- **Mala količina magle:**
 - **Uzrok:** Prljava ili stara voda.
 - **Rešenje:** Zamenite vodom.

BEZBEDNOSNE PREDOZIRE

- Ne uključujte utikač mokrim rukama jer postoji rizik od električnog udara.
- Kada je telo nagnuto, rukujte njime sa isključenom strujom.
- Ne dodirujte pretvornik prilikom uključivanja, jer može izazvati bol.
- Ne rastavljajte uređaj bez isključivanja struje kako biste izbegli električni udar.
- Ne obrađujte kabl za napajanje bez ovlašćenja.
- Isključite uređaj prilikom punjenja i čišćenja.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisni agent ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili im je data uputstva za bezbednu upotrebu i razumeju rizike.
- Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

PREDOZIRE ZA RAD

- Ne dodavajte vruću vodu iznad 40°C u rezervoar ili kupatilo za vodu kako biste izbegli promenu boje ili deformaciju.
- Ne dozvoljavajte vodi da ulazi u telo iz izlaza za vazduh. Obrišite svu vodu sa spoljašnjosti suvom krpom.
- Kada je temperatura u prostoriji ispod 0°C, ispraznite rezervoar i kupatilo za vodu da biste sprečili oštećenje delova zbog zamrzavanja.
- Ne stavljajte metale, hemikalije ili deterdžente u kupatilo za vodu, jer to može uzrokovati loše atomizovanje.
- Ne postavljajte uređaj na mesto sa jakim svetlošću ili direktnim toplotnim zračenjem.
- Ne postavljajte uređaj u blizini nameštaja i električnih uređaja.

SPECIFIKACIJE

- **Model:** Ultrazvučni ovlaživač
- **Broj modela:** T-2211, T-2212
- **Napon:** 110V-220V
- **Frekvencija:** 50Hz
- **Snaga:** 28W
- **Kapacitet:** 8L
- **Količina ovlažavanja:** 300 ml/h

GARANCIJA

Ovlaživač ima garanciju od jedne godine od datuma kupovine, uz predložbu originalnog računa kao dokaza. Garancija ne važi u slučajevima kada dođe do kvara zbog nepravilnog održavanja, uključujući zapušavanje od kamenca usled nepravilnog čišćenja ili korišćenja vode koja nije preporučena (npr. neprokuvana ili nefiltrirana voda). Takođe, garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog mehaničkog udara, nepravilnog spajanja na struju, ili neovlašćenog popravljanja. Uvoznik ovog proizvoda je Hidroponika DOO, sa adresom Gospodar Jovanova 4, 11000 Beograd, Srbija, kontakt telefon: +381 11 2910999, e-mail: info@hidroponika.com. Za sve dodatne informacije ili prijavu kvara, obratite se uvozniku ili ovlašćenom servisu.