

UPUTSTVO

Za ultrazvučni ovlaživač

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

OPIS MEHANIČKE FUNKCIJE

1. Kada uključite utikač, okrećite potencijometar u smeru kazaljke na satu, indikator postaje zelen, a ventilator se uključuje. Nivo magle može se podesiti rotiranjem potencijometra.
2. Zaštita od nedostatka vode: kod nedostatka vode ili otvorenog kruga pretvornika, mašina prestaje da radi, ventilator se gasi, a indikator postaje crven.
3. Dugme za noćno svetlo: Pritisnite ovo dugme da uključite noćno svetlo dok je proizvod u radu, a ponovnim pritiskom ga isključite. Noćno svetlo je podrazumevano isključeno prilikom uključivanja.

OPIS PAMETNE FUNKCIJE

1. Taster za uključivanje: Uključuje i isključuje ovlaživač. Podrazumevano radi na trećem nivou magle. Dodirivanjem ponovo ulazi u stanje čekanja.
2. Taster za konstantnu vlažnost: U radnom stanju, dodirnite taster da uključite funkciju konstantne vlage; oznaka za vlažnost se upali. Podrazumevana vlažnost je 40%, povećava se za 5% do 90%, a zatim se prikazuje „--“, a nakon 5 sekundi bez delovanja izlazi iz funkcije, prilagođavajući se ciklički.
3. Taster za količinu magle: Deli se na četiri nivoa, količinu magle može se podesiti. Svakim dodirivanjem se prilagođava ciklički, a odgovarajući krug označen na ekranu.
4. Dugme za sterilizaciju: Pritisnite ovo dugme da uključite ili isključite funkciju UV „sterilizacija“ dok je proizvod u radu; podrazumevano je isključeno prilikom uključivanja. Kada je funkcija sterilizacije uključena i funkcija ovlaživanja radi, UV se automatski gasi kada proizvod dostigne postavljeni nivo vlage i prestane da prska maglu, a ponovo se uključuje kada se magla nastavi.
5. Taster za podešavanje vremena: Dodirnite taster da pokrenete funkciju zakazivanja gašenja. Svakim dodirivanjem se na ekranu prikazuje odgovarajuće vreme, označava se krug za vreme, a preostalo vreme gašenja se prikazuje tokom rada.
6. Dugme za noćno svetlo: Pritisnite ovo dugme da uključite noćno svetlo dok je proizvod u radu; ponovnim pritiskom se gasi. Noćno svetlo je podrazumevano isključeno prilikom uključivanja.

UPUTSTVA ZA PUNJENJE ODOZGO

1. Postavite ovlaživač na stabilnu površinu, otvorite poklopac rezervoara, pa ulijte pročišćenu vodu ili čistu vodu iz slavine, uz osiguravanje da temperatura vode ne prelazi 40°C.
2. Zatvorite poklopac rezervoara.
3. Povežite na napajanje AC 220V/50Hz, uključite prekidač za struju na uređaju da pokrenete ovlaživač.
4. Podešavajte količinu magle prema svojim potrebama.
5. Kada rezervoar ostane prazan, ugrađeni sigurnosni uređaj automatski će isključiti krug za atomizaciju. U tom trenutku magla neće izlaziti iz mlaznice, a crveni indikator se upali.
6. Ako želite da nastavite sa korišćenjem, isključite napajanje i dopunite vodu u rezervoar.

UPUTSTVA ZA AUTOMATSKO PUNJENJE

1. Postavite ovlaživač na stabilnu površinu, otvorite poklopac rezervoara, pa ulijte pročišćenu vodu ili čistu vodu iz slavine, uz osiguravanje da temperatura vode ne prelazi 40°C.
2. Zatvorite poklopac rezervoara.
3. Povežite na napajanje AC 220V/50Hz, uključite prekidač za struju na uređaju da pokrenete ovlaživač.
4. Podešavajte količinu magle prema svojim potrebama.
5. Kada rezervoar ostane prazan, ugrađeni sigurnosni uređaj automatski će isključiti krug za atomizaciju. U tom trenutku magla neće izlaziti iz mlaznice, a crveni indikator se upali.
6. Ako želite da nastavite sa korišćenjem, isključite napajanje i dopunite vodu u rezervoar.

BEZBEDNOSNE PREDOZIRE

- Kada naginjete uređaj, isključite napajanje pre rukovanja.
- Ne dodirujte atomizacijsku ploču rukama dok je mašina uključena, jer može izazvati bol.
- Ne rastavljajte uređaj na sopstvenu ruku kako biste izbegli električne udare.
- Kabl za napajanje ne sme biti greban, oštećen, preterano savijen, povlačen, uvijen, zavezan, pritisnut teškim predmetima ili stisnut, jer može izazvati električni udar, kratki spoj ili požar.
- Ne dozvoljavajte deci da koriste mašinu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti stručni radnik iz servisa proizvođača ili slične službe kako bi se izbegla opasnost.

PREDOZIRE ZA RAD

- Prilikom korišćenja proizvoda, moraju se poštovati sledeće bezbednosne mere:
- Pažljivo pročitajte sva uputstva, čak i ako vam je proizvod poznat.
- Pre povezivanja uređaja na napajanje, proverite da li je napon u vašem domu u skladu sa naponom označenim na uređaju. Ako se napon ne podudara, kontaktirajte prodavca i ne koristite ga.
- Ne koristite mašinu blizu vrućih površina.
- Ne postavljajte ovlaživač u blizini ventilacija i držite ga što dalje od električnih uređaja.
- Ne dozvoljavajte vodi da ulazi u telo iz izlaza za vazduh; ako ima vode na spoljašnjosti, očistite je suvom krpom.
- Kada je temperatura u prostoriji ispod 0°C, izlijte vodu iz rezervoara i kupatila za vodu kako biste izbegli oštećenje mašine zbog zamrzavanja.
- Ne stavljajte metalne proizvode, hemikalije ili deterdžente u rezervoar, jer to može uzrokovati loše atomizovanje.
- Tokom rada mašine, nemojte je pomerati po volji, jer može doći do električnog udara.
- Kada dugo ne koristite uređaj, isključite napajanje i izvucite utikač (uređaj ne zahteva uzemljenje).
- Isključite struju prilikom izlivanja preostale vode iz posude, jer će inače pretvornik pregoreti.
- Prilikom dodavanja vode, ne okrećite telo naglavačke.

ČESTI PROBLEMI I REŠENJA

- **Abnormalni simptomi:** Indikator nije upaljen, nema vazduha, nema magle
 - **Uzrok:** Utičnica nije pravilno uključena, prekidač nije uključen.
 - **Rešenje:** Ispravno uključite utikač, uključite prekidač.
- **Indikator upaljen, ima vazduha, nema magle:**
 - **Uzrok:** Nema vode u rezervoaru, automatski kontroler vlage nije uključen, plutajući poklopac nije pritisnut.
 - **Rešenje:** Napunite rezervoar, uključite kontroler, pritisnite plutajući poklopac.
- **Magla sa mirisom:**
 - **Uzrok:** Novi uređaj, voda u rezervoaru nije čista, visok nivo vode u kupatilu.
 - **Rešenje:** Ostavite na senci 12 sati, očistite ili zamenite vodu, izlijte deo vode iz kupatila.
- **Indikator upaljen, nema vazduha, nema magle:**
 - **Uzrok:** Nivo vode u kupatilu previsok, naslage na pretvorniku.
 - **Rešenje:** Ispustite deo vode iz kupatila, očistite pretvornik.
- **Mala količina magle:**
 - **Uzrok:** Prljava ili stara voda.
 - **Rešenje:** Zamenite vodom.
-

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- **Napajanje:** 220V-240V
- **Snaga:** 0-50W
- **Frekvencija:** 50-60Hz
- **Materijal:** Plastika

GARANCIJA

Ovlaživač ima garanciju od jedne godine od datuma kupovine, uz predložbu originalnog računa kao dokaza. Garancija ne važi u slučajevima kada dođe do kvara zbog nepravilnog održavanja, uključujući zapušavanje od kamenca usled nepravilnog čišćenja ili korišćenja vode koja nije preporučena (npr. neprokuvana ili nefiltrirana voda). Takođe, garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog mehaničkog udara, nepravilnog spajanja na struju, ili neovlašćenog popravljanja. Uvoznik ovog proizvoda je

Hidroponika DOO,

Gospodar Jovanova 4, 11000 Beograd, Srbija,

kontakt telefon: +381 11 2910999, e-mail: info@hidroponika.com

Za sve dodatne informacije ili prijavu kvara, obratite se uvozniku ili ovlašćenom servisu.