

UPUTSTVO T-326

Za ultrazvučni ovlaživač

Izvršni standard: GB4706.48-2009, GB4706.1-2005

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

PREPORUKA ZA KORISNIKA

- Ovlažavajte sa prokuvanom ili destilovanom vodom. Čistite pretvornik, rezervoar za vodu i osnovu svaki nedeljni dan.
- Redovno menjajte vodu u rezervoaru da biste održali čistoću uređaja.
- Ako ovlaživač nećete dugo koristiti, ne ostavljajte vodu u rezervoaru ili kupatilu za vodu. Tokom čuvanja, očistite, obrišite ili osušite sve delove i smestite ih u originalnu ambalažu.

ISPRAV KORIŠĆENJE

- Postavite ovlaživač horizontalno na odgovarajuće mesto.
- Izvadite i okrenite rezervoar za vodu, odvrnite poklopac prema strelici označene kao „Dodavanje vode ovde“, i ulijte čistu vodu iz slavine.
- Zavrtajte poklopac, obrišite kapi vode oko rezervoara i pravilno postavite rezervoar.
- Povežite ovlaživač na napajanje od 220VAC/50HZ-60HZ, uključite prekidač za napajanje, a indikator ovlažavanja će se upaliti.
- Nema faznog podešavanja kapaciteta ovlažavanja; kapacitet je podešen prema suvoći u prostoriji.
- Ako nema vode u rezervoaru, ugrađeni sigurnosni uređaj automatski će isključiti krug za atomizaciju. Kada nema izlaza pare iz mlaznice i indikator za nedostatak vode se upali (dve boje istog indikatora), isključite struju i dopunite rezervoar vodom da biste nastavili rad.

PREDOZIRE ZA RAD

- Ne dodavajte vruću vodu iznad 40°C u rezervoar ili kupatilo za vodu kako biste izbegli promenu boje ili deformaciju.
- Ne dopustite da voda ulazi u telo ovlaživača iz izlaza za vazduh. Obrišite svu vodu sa spoljašnjosti suvom krpom.
- Kada je temperatura u prostoriji ispod 0°C, ispraznite rezervoar i kupatilo za vodu da biste sprečili oštećenje delova zbog zamrzavanja.
- Ne stavljajte metale, hemikalije ili deterdžente u kupatilo za vodu jer to može uzrokovati loše atomizovanje.
- Kada ima puno vode u kupatilu, nemojte ga pomerati, jer voda može prelići i ući u telo uzrokujući probleme.
- Ne postavljajte ovlaživač na mesto sa jakim svetlošću ili direktnim toplotnim zračenjem.
- Ne dodavajte vodu direktno u kupatilo za vodu.
- Kada ovlaživač dugo nećete koristiti, isključite struju i isključite utikač (ovlaživač ne zahteva uzemljenje).
- Nikada ne izljevajte vodu iz kupatila za vodu dok je struja uključena, jer će pretvornik odmah pregoreti.
- Kada je rezervoar pun, ovlaživač može raditi kontinuirano 7-12 sati bez dopune.

BEZBEDNOSNE PREDOZIRE

- Ne uključujte utikač mokrim rukama jer postoji rizik od električnog udara.
- Kada je telo nagnuto, rukujte njime sa isključenom strujom.
- Ne dodirujte pretvornik prilikom uključivanja, jer možete osetiti bol. Ne rastavljajte ovlaživač bez isključivanja struje kako biste izbegli električni udar. Ne menjajte kabl za napajanje bez ovlašćenja.
- Ovaj ovlaživač nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nisu data uputstva za upotrebu od strane odgovorne osobe. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa ovlaživačem. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisni agent ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja, obavezno isključite struju i utikač.
- **Čišćenje rezervoara za vodu (svaka 2-3 nedelje):** Odvrnite poklopac rezervoara, obrišite naslage i isperite vodom.

- **Čišćenje posude za vodu (jednom nedeljno):** Ako ima naslaga, obrišite posudu mekom krpom umočenom u čistilač, pa isperite vodom.
- **Spoljno čišćenje ovlaživača:** Isperite meku krp u toploj vodi ispod 40°C, obrišite površinske mrlje. Mlaznicu možete direktno isprati vodom.
- **Čuvanje ovlaživača:** Kada ovlaživač dugo nećete koristiti, očistite i osušite ga, pa sklonićete na suvo mesto u originalnoj ambalaži.

DRŽITE NA UMU

a. Nikada ne dodirujte oscilujući pretvornik ostrim tvrdim alatom, čistite ga samo vlažnom krpom. b. Ne brisite površinu krpom umočenom u hemijski rastvarač, benzin, petrolej ili polirni prah. c. Ne čistite ovlaživač deterdžentom, preporučuje se upotreba čiste vode. d. Tokom čišćenja, izbegavajte ulazak vode u telo kako ne bi unutrašnji električni delovi postali vlažni i pokvareni. e. Ne uklanjajte delove tela ovlaživača po želji.

ČESTI PROBLEMI I REŠENJA

- **Abnormalni simptomi:** Indikator nije upaljen, nema vazduha, nema magle
 - **Uzrok:** Utičnica nije pravilno uključena, prekidač nije uključen.
 - **Rešenje:** Ispravno uključite utikač, uključite prekidač.
- **Indikator upaljen, ima vazduha, nema magle:**
 - **Uzrok:** Nema vode u rezervoaru, automatski kontroler vlage nije uključen, plutajući poklopac nije pritisnut.
 - **Rešenje:** Napunite rezervoar, uključite kontroler, pritisnite plutajući poklopac.
- **Magla sa mirisom:**
 - **Uzrok:** Novi ovlaživač, voda u rezervoaru nije čista, visok nivo vode u kupatilu.
 - **Rešenje:** Ostavite na senci 12 sati, očistite ili zamenite vodu, izlijte deo vode iz kupatila.

ŠEMA SPAJANJA

- Utičnica 220V/AC, osigurač 1,5A
- Transformator
- Pretvornik A1
- Ultrazvučni generator AC38V
- Ventilator

OPŠTE NAPOMENE

Ultrazvučni ovlaživač je proizvod naše fabrike koji koristi tehnologiju za poboljšanje kvaliteta vazduha i smanjenje suvoće. Koristeći ultrazvučnu oscilaciju visoke frekvencije, atomizuje vodu u fine čestice od 1-5 µm i raspoređuje maglu u vazduh za ravnomerno ovlažavanje.

GARANCIJA

Ovlaživač ima garanciju od jedne godine od datuma kupovine, uz predložbu originalnog računa kao dokaza. Garancija ne važi u slučajevima kada dođe do kvara zbog nepravilnog održavanja, uključujući zapušavanje od kamenca usled nepravilnog čišćenja ili korišćenja vode koja nije preporučena (npr. neprokuvana ili nefiltrirana voda). Takođe, garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog mehaničkog udara, nepravilnog spajanja na struju, ili neovlašćenog popravljavanja.

Uvoznik ovog proizvoda je

Hidroponika DOO

Gospodar Jovanova 4, 11000 Beograd, Srbija
 kontakt telefon: +381 11 2910999
 e-mail: info@hidroponika.com

Za sve dodatne informacije ili prijavu kvara, obratite se uvozniku ili ovlašćenom servisu.