

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Za ultrazvučni ovlaživač

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

NAČIN RADIA PROIZVODA

Ultrazvučni ovlaživač vazduha koristi princip 1,7 miliona oscilacija visoke frekvencije u sekundi generisanih ultrazvukom da atomizuje vodu u ultrafine čestice od 1-5 mikrona. Kroz pneumatski uređaj, vodena magla se raspršuje u vazduh, čime se postiže cilj ravnomernog ovlažavanja vazduha.

NAČIN UPOTREBE PROIZVODA

1. Postavite mašinu na horizontalnu površinu, podignite rezervoar za vodu nakon uklanjanja poklopca, i ulijte odgovarajuću količinu čiste vode iz slavine ili destilovane vode (prilikom punjenja, utikač za struju mora biti isključen) do najviše označene linije unutar rezervoara.
2. Stavite rezervoar na osnovu čvrsto, zatvorite poklopac rezervoara, pa uključite utikač u utičnicu. Proverite da li je radni napon mašine u skladu sa naponom pre uključivanja struje.
3. Uključite prekidač za struju/prekidač za podešavanje magle, indikator za napajanje će se upaliti (zeleno ili plavo), mašina počinje da radi, a veličina magle može se slobodno podesiti.
4. Kada nivo vode u posudi mašine padne prenisko, mašina će automatski isključiti napajanje i prestati da radi, dok se upali indikator za nedostatak vode (crveno). Isključite prekidač za struju, isključite utikač i dopunite vodu u rezervoar.

NAZIVI KOMPONENATA PROIZVODA

- Mlaznica
- Ukrasni prsten za poklopac rezervoara
- Ukrasni poklopac rezervoara
- Identifikacija rezervoara
- Plutajući kabl (deo za kontrolu nivoa vode)
- Držać plutajuće šipke
- Okvir tela
- Poklopac rezervoara
- Oznaka za punjenje vode
- Bez dodavanja vode na izlazu za maglu
- Potpora panela
- Prikazni panel
- Silikon za atomizacijsku ploču
- Ploča za upravljanje prikazom
- Držać ploče za upravljanje
- Atomizacijska ploča
- Senzor temperature i vlage
- Računarski novčić
- Držać rezervoara za vodu
- Rezervoar za vodu
- Plutajući poklopac
- Plutajuća kugla
- Ventilator
- Suvi cevovod
- Poklopac ventilatora
- Kabl za napajanje
- Osnova

1. Uklonite poklopac rezervoara.
2. Ulijte vodu u rezervoar.
3. Postavite rezervoar na glavni deo.
4. Dobro zatvorite poklopac rezervoara.
5. Uključite utikač da biste uključili uređaj.

Napomena: Nadogradnja proizvoda i specifikacioni parametri se ažuriraju bez prethodne najave. Oblik i boja stvarnog proizvoda mogu se malo razlikovati od prikaza. Molimo obratite se stvarnom proizvodu.

ANALIZA KVAROVA I OTKLONJAVANJE

- **Greška:** Nema svetla, nema vetra, nema magle?
 - **Uzrok:** Struja nije povezana ili postoje problemi sa napajanjem.
 - **Rešenje:** Ako napajanje ne radi pravilno, obratite se servisnom centru na vreme.
- **Greška:** Svetlo upaljeno, ali nema vetra i magle?
 - **Uzrok:** Manja količina magle, voda ne doseže osnovu, nivo vode u bazi je previsok, atomizacijska ploča ima više naslaga ili previše nečistoća u vodi.
 - **Rešenje:** Ispustite deo vode iz baze i ponovo pokrenite, očistite atomizator i zamenite vodom, očistite poklopac rezervoara i ispravno postavite rezervoar, smanjite vodu u rezervoaru do najviše označene linije.

TABELA PARAMETARA PROIZVODA

- **Naziv proizvoda:** Ultrazvučni ovlaživač
- **Specifikacija:** /
- **Napon:** 110V-220V; 220V
- **Frekvencija:** 50Hz
- **Snaga:** 28W
- **Kapacitet rezervoara:** 4,0L
- **Maksimalna atomizacija:** 300 mL/h
- **Izvršni standard:** GB 4706.1-2005, GB 4706.48-2009

GARANCIJA

Ovlaživač ima garanciju od jedne godine od datuma kupovine, uz predložbu originalnog računa kao dokaza. Garancija ne važi u slučajevima kada dođe do kvara zbog nepravilnog održavanja, uključujući zapušavanje od kamenca usled nepravilnog čišćenja ili korišćenja vode koja nije preporučena (npr. nepro kuvana ili nefiltrirana voda). Takođe, garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog mehaničkog udara, nepravilnog spajanja na struju, ili neovlašćenog popravljanja. Uvoznik ovog proizvoda je Hidroponika DOO

Gospodar Jovanova 4, 11000 Beograd, Srbija,
kontakt telefon: +381 11 2910999,
e-mail: info@hidroponika.com

Za sve dodatne informacije ili prijavu kvara, obratite se uvozniku ili ovlašćenom servisu.