



Flexi rezervoar je napravljen od PVC materiala odpornog na smrzavanja, odpornog na visoke temperature, i koroziju. Flexi rezervoar se može koristiti za skladištenje vode, a takođe i za prikupljanje kišnice. Ne treba koristiti sa vodom temperature niže od 2°C i više od 24°C preterano dug period.



FLEXI REZERVOAR


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Postavljanje donje slavine za odvod



- 1. Namotajte teflon traku oko navoja na donjem odvodu
- 2. Na spreman navoj uvrnite slavinu
- 3. Uvrnite nastavak, opet koristeći teflon traku na navoju

Postavljanje srednje slavine



- 1. Stavite slavinu u srednji otvor na rezervoaru
- 2. Stavite gumicu sa unutrašnje strane rezervoara
- 3. Uvrnite čvrsto filter kapu

Postavljanje odvoda za preliv



- 1. Postavite odvod za preliv na najviši otvor rezervoara
- 2. Sa unutrašnje strane rezervoara postavite gumicu
- 3. Uvrnite čvrsto filter kapu sa unutrašnje strane

Nameštanje nogica felxi rezervoara



- 1. Umetnite kapice na vrhu nogica
- 2. Postavite gumene stope na drugi kraj nogica
- 3. Stavite nogice u posebne delove na rezervoaru (sl.3)